



Feilsøking

20. mai. 2015

SYMPTOM

ÅRSAK

TILTAK

Systemnr	Produkt	System beskrivelse
360.0001	Flåkt Woods eQ-018	Roterende gjenvinner, med v.v.batteri og isvannsbatteri
Emne	Beskrivelse 1	Beskrivelse 2
Luftmengde for liten.	Brannspjeld stengt.	Kontroller brannspjeld, sett evt. inn nye smeltesikringer.
Luftmengde for liten.	Stengte strupespjeld.	Kontroller strupespjeld og påse at de blir satt i merket posisjon.
Motorvern utløst	Elektrisk skjevbelastning.	Kontroller alle faser og koblinger.
Motorvern utløst.	Feil innstilt motorvernrele.	Motorvern skal stå innstilt på motorens merkestrøm som er angitt på motorskilt.
Motorvern utløst	Motorens omgivelsestemperatur er for høy.	Kontroller luftkapasitet og temperatur i viftedel.
Motorvern utløst.	Overbelastning.	Kontroller remstramming, vifte og motorlager. Påse at luftfiltre er innsatt og at inspeksjonsluker er lukke
Motorvern utløst.	Spenningsfeil.	Kontroller spenningen på alle faser.
Aggregat/vifte vil ikke starte.	Motorvernrele utløst.	Tilbakestill/resett motorvernrele. Ved gjentakelse; kontakt vår serviceavdeling.
Aggregat/vifte vil ikke starte, kontaktor ligger inne.	Service- og/eller vendebrytere avslått.	Bryter(e) slås på.
Aggregat/vifte vil ikke starte.	Urbryter går feil.	Kontroller innstilling og tid på ur.
Tilluftstemperatur er for høy.	Feil innstilt temperatur.	Kontroller innstilling.
Tilluftstemperatur er for høy.	Kjøleaggregat står.	Kontroller kjøleanlegget og styringsautomatikken.
Tilluftstemperatur er for lav.	Feil innstilt temperatur.	Kontroller innstilling.
Tilluftstemperatur er for lav.	Reguleringsfeil.	Kontakt vår serviceavdeling.
Luftmengde for liten.	Stengte spjeld.	Kontroller spjeld, spjeldmotorer og overføringer.
Luftmengde for liten.	Stengte spjeld.	Kontroller spjeld, spjeldmotorer og overføringer.
Luftmengde for liten.	Tette filtere.	Kontroller, evt bytt filtere.
Luftmengde for liten.	Tette filtere.	Kontroller, evt bytt filtere.
Frostvakt utløst.	Feil innstilling på frostvakt.	Kontroller, evt. juster.
Frostvakt utløst.	For lav tilluftstemperatur.	Kontrollerer, evt. juster tilluftstemperatur.
Frostvakt utløst.	For lav turvannstemperatur.	Kontroller regulering for forshunting.



Frostvakt utløst.	Ingen sirkulasjon i varmekursen.	Kontroller lufting og at alle ventiler i varmekursen er åpne.
Frostvakt utløst.	Luft i rørsystemet.	Batteri og rørsystem må luftes regelmessig.
Frostvakt utløst.	Reguleringsfeil.	Kontroller reguleringsfunksjonen.
Frostvakt utløst.	Svikt i varmetilførsel.	Kontroller varmetilførsel til varmebatteri. Kontroller reguleringsfunksjon.
Frostvakt utløst.	Varmegjenvinner virker ikke.	Kontroller varmegjenvinner.
Tilluftstemperatur er for lav.	Luft i rørsystemet.	Batteri og rørsystem må luftes regelmessig.
Tilluftstemperatur er for lav.	Svikt i varmetilførsel.	Kontroller varmetilførsel til varmebatteri.
Aggregat/vifte vil ikke starte.	Frosttermostat utløst.	Tilbakestill/reset frosttermostat(er). Ved gjentakelse; kontakt vår serviceavdeling.
Frostvakt utløst.	Feil innstilling på frostvakt.	Kontroller, evt. juster.
Frostvakt utløst.	For lav tilluftstemperatur.	Kontrollerer, evt. juster tilluftstemperatur.
Tilluftstemperatur er for høy.	Kjøleaggregat står.	Kontroller kjøleanlegget og styringsautomatikken.
Tilluftstemperatur er for høy.	Svikt i kjølevannstilførsel.	Kontroller kjøleanlegget, vanntemperaturer og sirkulasjon.
Luftmengde for liten.	Urent viftehjul/blader.	Rengjør viftehjul/blader.
Lyd (unormal fra vifte/motor).	Utslitte kulelagre.	Skift lagere.
Lyd (unormal fra vifte/motor).	Viftehjul er løsnet.	Viftehjul justeres og festes.
Aggregat/vifte vil ikke starte, kontaktor ligger inne.	Brudd eller kortslutning på motorviklinger vifte.	Kontroller viklinger, kontakt evt. vår serviceavdeling.
Luftmengde for liten.	Urent viftehjul/blader.	Rengjør viftehjul/blader.
Lyd (unormal fra vifte/motor).	Utslitte kulelagre.	Skift lagere.
Lyd (unormal fra vifte/motor).	Viftehjul er løsnet.	Viftehjul justeres og festes.
Aggregat/vifte vil ikke starte, kontaktor ligger inne.	Brudd eller kortslutning på motorviklinger vifte.	Kontroller viklinger, kontakt evt. vår serviceavdeling.
Systemnr	Produkt	System beskrivelse
360.0002	Fläkt Woods eQ-018	Roterende gjenvinner, med v.v.batteri og isvannsbatteri
Emne	Beskrivelse 1	Beskrivelse 2
Luftmengde for liten.	Brannspjeld stengt.	Kontroller brannspjeld, sett evt. inn nye smeltesikringer.
Luftmengde for liten.	Stengte strupespjeld.	Kontroller strupespjeld og påse at de blir satt i merket posisjon.



Motorvern utløst	Elektrisk skjevbelastning.	Kontroller alle faser og koblinger.
Motorvern utløst.	Feil innstilt motorvernrele.	Motorvern skal stå innstilt på motorens merkestrøm som er angitt på motorskilt.
Motorvern utløst	Motorens omgivelsestemperatur er for høy.	Kontroller luftkapasitet og temperatur i viftedel.
Motorvern utløst.	Overbelastning.	Kontroller remstramming, vifte og motorlager. Påse at luftfiltre er innsatt og at inspeksjonsluker er lukke
Motorvern utløst.	Spenningsfeil.	Kontroller spenningen på alle faser.
Aggregat/vifte vil ikke starte.	Motorvernrele utløst.	Tilbakestill/resett motorvernrele. Ved gjentakelse; kontakt vår serviceavdeling.
Aggregat/vifte vil ikke starte, kontaktor ligger inne.	Service- og/eller vendebrytere avslått.	Bryter(e) slås på.
Aggregat/vifte vil ikke starte.	Urbryter går feil.	Kontroller innstilling og tid på ur.
Tilluftstemperatur er for høy.	Feil innstilt temperatur.	Kontroller innstilling.
Tilluftstemperatur er for høy.	Kjøleaggregat står.	Kontroller kjøleanlegget og styringsautomatikken.
Tilluftstemperatur er for lav.	Feil innstilt temperatur.	Kontroller innstilling.
Tilluftstemperatur er for lav.	Reguleringsfeil.	Kontakt vår serviceavdeling.
Luftmengde for liten.	Stengte spjeld.	Kontroller spjeld, spjeldmotorer og overføringer.
Luftmengde for liten.	Stengte spjeld.	Kontroller spjeld, spjeldmotorer og overføringer.
Luftmengde for liten.	Tette filtre.	Kontroller, evt bytt filtre.
Luftmengde for liten.	Tette filtre.	Kontroller, evt bytt filtre.
Frostvakt utløst.	Feil innstilling på frostvakt.	Kontroller, evt. juster.
Frostvakt utløst.	For lav tilluftstemperatur.	Kontrollerer, evt. juster tilluftstemperatur.
Frostvakt utløst.	For lav turvannstemperatur.	Kontroller regulering for forshunting.
Frostvakt utløst.	Ingen sirkulasjon i varmekursen.	Kontroller lufting og at alle ventiler i varmekursen er åpne.
Frostvakt utløst.	Luft i rørsystemet.	Batteri og rørsystem må luftes regelmessig.
Frostvakt utløst.	Reguleringsfeil.	Kontroller reguleringsfunksjonen.
Frostvakt utløst.	Svikt i varmetilførsel.	Kontroller varmetilførsel til varmebatteri. Kontroller reguleringsfunksjon.
Frostvakt utløst.	Varmegjenvinner virker ikke.	Kontroller varmegjenvinner.
Tilluftstemperatur er for lav.	Luft i rørsystemet.	Batteri og rørsystem må luftes regelmessig.
Tilluftstemperatur er	Svikt i varmetilførsel.	Kontroller varmetilførsel til varmebatteri.



for lav.		
Aggregat/vifte vil ikke starte.	Frosttermostat utløst.	Tilbakestill/reset frosttermostat(er). Ved gjentakelse; kontakt vår serviceavdeling.
Frostvakt utløst.	Feil innstilling på frostvakt.	Kontroller, evt. juster.
Frostvakt utløst.	For lav tilluftstemperatur.	Kontrollerer, evt. juster tilluftstemperatur.
Tilluftstemperatur er for høy.	Kjøleaggregat står.	Kontroller kjøleanlegget og styringsautomatikken.
Tilluftstemperatur er for høy.	Svikt i kjølevannstilførsel.	Kontroller kjøleanlegget, vanntemperaturer og sirkulasjon.
Luftmengde for liten.	Urent viftehjul/blader.	Rengjør viftehjul/blader.
Lyd (unormal fra vifte/motor).	Utslitte kulelagre.	Skift lagere.
Lyd (unormal fra vifte/motor).	Viftehjul er løsnet.	Viftehjul justeres og festes.
Aggregat/vifte vil ikke starte, kontaktor ligger inne.	Brudd eller kortslutning på motorviklinger vifte.	Kontroller viklinger, kontakt evt. vår serviceavdeling.
Luftmengde for liten.	Urent viftehjul/blader.	Rengjør viftehjul/blader.
Lyd (unormal fra vifte/motor).	Utslitte kulelagre.	Skift lagere.
Lyd (unormal fra vifte/motor).	Viftehjul er løsnet.	Viftehjul justeres og festes.
Aggregat/vifte vil ikke starte, kontaktor ligger inne.	Brudd eller kortslutning på motorviklinger vifte.	Kontroller viklinger, kontakt evt. vår serviceavdeling.
Systemnr	Produkt	System beskrivelse
360.0004	Fläkt Woods eQ-008	Roterende gjenvinner, med v.v.batteri og isvannsbatteri
Emne	Beskrivelse 1	Beskrivelse 2
Luftmengde for liten.	Brannspjeld stengt.	Kontroller brannspjeld, sett evt. inn nye smeltesikringer.
Luftmengde for liten.	Stengte strupespjeld.	Kontroller strupespjeld og påse at de blir satt i merket posisjon.
Motorvern utløst	Elektrisk skjevbelastning.	Kontroller alle faser og koblinger.
Motorvern utløst.	Feil innstilt motorvernrele.	Motorvern skal stå innstilt på motorens merkestrøm som er angitt på motorskilt.
Motorvern utløst	Motorens omgivelsestemperatur er for høy.	Kontroller luftkapasitet og temperatur i viftedel.
Motorvern utløst.	Overbelastning.	Kontroller remstramming, vifte og motorlager. Påse at luftfiltre er innsatt og at inspeksjonsluker er lukke
Motorvern utløst.	Spenningsfeil.	Kontroller spenningen på alle faser.
Aggregat/vifte vil	Motorvernrele utløst.	Tilbakestill/resett motorvernrele. Ved



ikke starte.		gjentakelse; kontakt vår serviceavdeling.
Aggregat/vifte vil ikke starte, kontaktor ligger inne.	Service- og/eller vendebrytere avslått.	Bryter(e) slås på.
Aggregat/vifte vil ikke starte.	Urbryter går feil.	Kontroller innstilling og tid på ur.
Tilluftstemperatur er for høy.	Feil innstilt temperatur.	Kontroller innstilling.
Tilluftstemperatur er for høy.	Kjøleaggregat står.	Kontroller kjøleanlegget og styringsautomatikken.
Tilluftstemperatur er for lav.	Feil innstilt temperatur.	Kontroller innstilling.
Tilluftstemperatur er for lav.	Reguleringsfeil.	Kontakt vår serviceavdeling.
Luftmengde for liten.	Stengte spjeld.	Kontroller spjeld, spjeldmotorer og overføringer.
Luftmengde for liten.	Stengte spjeld.	Kontroller spjeld, spjeldmotorer og overføringer.
Luftmengde for liten.	Tette filtere.	Kontroller, evt bytt filtere.
Luftmengde for liten.	Tette filtere.	Kontroller, evt bytt filtere.
Frostvakt utløst.	Feil innstilling på frostvakt.	Kontroller, evt. juster.
Frostvakt utløst.	For lav tilluftstemperatur.	Kontrollerer, evt. juster tilluftstemperatur.
Frostvakt utløst.	For lav turvannstemperatur.	Kontroller regulering for forshunting.
Frostvakt utløst.	Ingen sirkulasjon i varmekursen.	Kontroller lufting og at alle ventiler i varmekursen er åpne.
Frostvakt utløst.	Luft i rørsystemet.	Batteri og rørsystem må luftes regelmessig.
Frostvakt utløst.	Reguleringsfeil.	Kontroller reguleringsfunksjonen.
Frostvakt utløst.	Svikt i varmetilførsel.	Kontroller varmetilførsel til varmebatteri. Kontroller reguleringsfunksjon.
Frostvakt utløst.	Varmegjenvinner virker ikke.	Kontroller varmegjenvinner.
Tilluftstemperatur er for lav.	Luft i rørsystemet.	Batteri og rørsystem må luftes regelmessig.
Tilluftstemperatur er for lav.	Svikt i varmetilførsel.	Kontroller varmetilførsel til varmebatteri.
Aggregat/vifte vil ikke starte.	Frosttermostat utløst.	Tilbakestill/reset frosttermostat(er). Ved gjentakelse; kontakt vår serviceavdeling.
Sirkulasjonspumpe for varmebatteri står.	Start pumpe.	
Frostvakt utløst.	Feil innstilling på frostvakt.	Kontroller, evt. juster.
Frostvakt utløst.	For lav tilluftstemperatur.	Kontrollerer, evt. juster tilluftstemperatur.
Tilluftstemperatur er for høy.	Kjøleaggregat står.	Kontroller kjøleanlegget og styringsautomatikken.
Tilluftstemperatur er	Svikt i kjølevannstilførsel.	Kontroller kjøleanlegget, vanntemperaturer



for høy.		og sirkulasjon.
Luftmengde for liten.	Urent viftehjul/blader.	Rengjør viftehjul/blader.
Lyd (unormal fra vifte/motor).	Utslitte kulelagre.	Skift lagere.
Lyd (unormal fra vifte/motor).	Viftehjul er løsnet.	Viftehjul justeres og festes.
Aggregat/vifte vil ikke starte, kontaktor ligger inne.	Brudd eller kortslutning på motorviklinger vifte.	Kontroller viklinger, kontakt evt. vår serviceavdeling.
Luftmengde for liten.	Urent viftehjul/blader.	Rengjør viftehjul/blader.
Lyd (unormal fra vifte/motor).	Utslitte kulelagre.	Skift lagere.
Lyd (unormal fra vifte/motor).	Viftehjul er løsnet.	Viftehjul justeres og festes.
Aggregat/vifte vil ikke starte, kontaktor ligger inne.	Brudd eller kortslutning på motorviklinger vifte.	Kontroller viklinger, kontakt evt. vår serviceavdeling.
Systemnr	Produkt	System beskrivelse
360.0005	Villavent 251-10/B	Avtrekksvifte direkte drift
Emne	Beskrivelse 1	Beskrivelse 2
Luftmengde for liten.	Urent viftehjul/blader.	Rengjør viftehjul/blader.
Lyd (unormal fra vifte/motor).	Utslitte kulelagre.	Skift lagere.
Lyd (unormal fra vifte/motor).	Viftehjul er løsnet.	Viftehjul justeres og festes.
Aggregat/vifte vil ikke starte, kontaktor ligger inne.	Brudd eller kortslutning på motorviklinger vifte.	Kontroller viklinger, kontakt evt. vår serviceavdeling.
Systemnr	Produkt	System beskrivelse
360.0006	Villavent 251-10/B	Avtrekksvifte direkte drift
Emne	Beskrivelse 1	Beskrivelse 2
Luftmengde for liten.	Urent viftehjul/blader.	Rengjør viftehjul/blader.
Lyd (unormal fra vifte/motor).	Utslitte kulelagre.	Skift lagere.
Lyd (unormal fra vifte/motor).	Viftehjul er løsnet.	Viftehjul justeres og festes.
Aggregat/vifte vil ikke starte, kontaktor ligger inne.	Brudd eller kortslutning på motorviklinger vifte.	Kontroller viklinger, kontakt evt. vår serviceavdeling.
Systemnr	Produkt	System beskrivelse
360.0007	Villavent 251-10/B	Avtrekksvifte direkte drift
Emne	Beskrivelse 1	Beskrivelse 2



Luftmengde for liten.	Urent viftehjul/blader.	Rengjør viftehjul/blader.
Lyd (unormal fra vifte/motor).	Utslitte kulelagre.	Skift lagere.
Lyd (unormal fra vifte/motor).	Viftehjul er løsnet.	Viftehjul justeres og festes.
Aggregat/vifte vil ikke starte, kontaktor ligger inne.	Brudd eller kortslutning på motorviklinger vifte.	Kontroller viklinger, kontakt evt. vår serviceavdeling.
Systemnr	Produkt	System beskrivelse
360.0008	VENT 00A_A	Avtrekksvifte direkte drift
Emne	Beskrivelse 1	Beskrivelse 2
Luftmengde for liten.	Urent viftehjul/blader.	Rengjør viftehjul/blader.
Lyd (unormal fra vifte/motor).	Utslitte kulelagre.	Skift lagere.
Lyd (unormal fra vifte/motor).	Viftehjul er løsnet.	Viftehjul justeres og festes.
Aggregat/vifte vil ikke starte, kontaktor ligger inne.	Brudd eller kortslutning på motorviklinger vifte.	Kontroller viklinger, kontakt evt. vår serviceavdeling.
Systemnr	Produkt	System beskrivelse
360.0009	VENT 00A_A	Avtrekksvifte direkte drift
Emne	Beskrivelse 1	Beskrivelse 2
Luftmengde for liten.	Urent viftehjul/blader.	Rengjør viftehjul/blader.
Lyd (unormal fra vifte/motor).	Utslitte kulelagre.	Skift lagere.
Lyd (unormal fra vifte/motor).	Viftehjul er løsnet.	Viftehjul justeres og festes.
Aggregat/vifte vil ikke starte, kontaktor ligger inne.	Brudd eller kortslutning på motorviklinger vifte.	Kontroller viklinger, kontakt evt. vår serviceavdeling.
Systemnr	Produkt	System beskrivelse
360.0010	Villavent 251-10/B	Avtrekksvifte direkte drift
Emne	Beskrivelse 1	Beskrivelse 2
Luftmengde for liten.	Urent viftehjul/blader.	Rengjør viftehjul/blader.
Lyd (unormal fra vifte/motor).	Utslitte kulelagre.	Skift lagere.
Lyd (unormal fra vifte/motor).	Viftehjul er løsnet.	Viftehjul justeres og festes.
Aggregat/vifte vil ikke starte, kontaktor ligger inne.	Brudd eller kortslutning på motorviklinger vifte.	Kontroller viklinger, kontakt evt. vår serviceavdeling.



Systemnr	Produkt	System beskrivelse
360.0011	Villavent 251-10/B	Avtrekksvifte direkte drift
Emne	Beskrivelse 1	Beskrivelse 2
Luftmengde for liten.	Urent viftehjul/blader.	Rengjør viftehjul/blader.
Lyd (unormal fra vifte/motor).	Utslitte kulelagre.	Skift lagere.
Lyd (unormal fra vifte/motor).	Viftehjul er løsnet.	Viftehjul justeres og festes.
Aggregat/vifte vil ikke starte, kontaktor ligger inne.	Brudd eller kortslutning på motorviklinger vifte.	Kontroller viklinger, kontakt evt. vår serviceavdeling.
Systemnr	Produkt	System beskrivelse
360.0012	Villavent 251-10/B	Avtrekksvifte direkte drift
Emne	Beskrivelse 1	Beskrivelse 2
Luftmengde for liten.	Urent viftehjul/blader.	Rengjør viftehjul/blader.
Lyd (unormal fra vifte/motor).	Utslitte kulelagre.	Skift lagere.
Lyd (unormal fra vifte/motor).	Viftehjul er løsnet.	Viftehjul justeres og festes.
Aggregat/vifte vil ikke starte, kontaktor ligger inne.	Brudd eller kortslutning på motorviklinger vifte.	Kontroller viklinger, kontakt evt. vår serviceavdeling.
Systemnr	Produkt	System beskrivelse
360.0013	Villavent 251-10/B	Avtrekksvifte direkte drift
Emne	Beskrivelse 1	Beskrivelse 2
Luftmengde for liten.	Urent viftehjul/blader.	Rengjør viftehjul/blader.
Lyd (unormal fra vifte/motor).	Utslitte kulelagre.	Skift lagere.
Lyd (unormal fra vifte/motor).	Viftehjul er løsnet.	Viftehjul justeres og festes.
Aggregat/vifte vil ikke starte, kontaktor ligger inne.	Brudd eller kortslutning på motorviklinger vifte.	Kontroller viklinger, kontakt evt. vår serviceavdeling.
Systemnr	Produkt	System beskrivelse
360.0014	Villavent 251-10/B	Avtrekksvifte direkte drift
Emne	Beskrivelse 1	Beskrivelse 2
Luftmengde for liten.	Urent viftehjul/blader.	Rengjør viftehjul/blader.
Lyd (unormal fra vifte/motor).	Utslitte kulelagre.	Skift lagere.
Lyd (unormal fra vifte/motor).	Viftehjul er løsnet.	Viftehjul justeres og festes.



Aggregat/vifte vil ikke starte, kontaktor ligger inne.	Brudd eller kortslutning på motorviklinger vifte.	Kontroller viklinger, kontakt evt. vår serviceavdeling.
Systemnr	Produkt	System beskrivelse
360.0015	Villavent 251-10/B	Avtrekksvifte direkte drift
Emne	Beskrivelse 1	Beskrivelse 2
Luftmengde for liten.	Urent viftehjul/blader.	Rengjør viftehjul/blader.
Lyd (unormal fra vifte/motor).	Utslitte kulelagre.	Skift lagere.
Lyd (unormal fra vifte/motor).	Viftehjul er løsnet.	Viftehjul justeres og festes.
Aggregat/vifte vil ikke starte, kontaktor ligger inne.	Brudd eller kortslutning på motorviklinger vifte.	Kontroller viklinger, kontakt evt. vår serviceavdeling.
Systemnr	Produkt	System beskrivelse
360.0016	Villavent 251-10/B	Avtrekksvifte direkte drift
Emne	Beskrivelse 1	Beskrivelse 2
Luftmengde for liten.	Urent viftehjul/blader.	Rengjør viftehjul/blader.
Lyd (unormal fra vifte/motor).	Utslitte kulelagre.	Skift lagere.
Lyd (unormal fra vifte/motor).	Viftehjul er løsnet.	Viftehjul justeres og festes.
Aggregat/vifte vil ikke starte, kontaktor ligger inne.	Brudd eller kortslutning på motorviklinger vifte.	Kontroller viklinger, kontakt evt. vår serviceavdeling.
Systemnr	Produkt	System beskrivelse
360.0017	Villavent 251-10/B	Avtrekksvifte direkte drift
Emne	Beskrivelse 1	Beskrivelse 2
Luftmengde for liten.	Urent viftehjul/blader.	Rengjør viftehjul/blader.
Lyd (unormal fra vifte/motor).	Utslitte kulelagre.	Skift lagere.
Lyd (unormal fra vifte/motor).	Viftehjul er løsnet.	Viftehjul justeres og festes.
Aggregat/vifte vil ikke starte, kontaktor ligger inne.	Brudd eller kortslutning på motorviklinger vifte.	Kontroller viklinger, kontakt evt. vår serviceavdeling.
Systemnr	Produkt	System beskrivelse
360.0018	Villavent 251-10/B	Avtrekksvifte direkte drift
Emne	Beskrivelse 1	Beskrivelse 2
Luftmengde for liten.	Urent viftehjul/blader.	Rengjør viftehjul/blader.
Lyd (unormal fra vifte/motor).	Utslitte kulelagre.	Skift lagere.



vifte/motor).		
Lyd (unormal fra vifte/motor).	Viftehjul er løsnet.	Viftehjul justeres og festes.
Aggregat/vifte vil ikke starte, kontaktor ligger inne.	Brudd eller kortslutning på motorviklinger vifte.	Kontroller viklinger, kontakt evt. vår serviceavdeling.
Systemnr	Produkt	System beskrivelse
360.0019	Villavent 251-10/B	Avtrekksvifte direkte drift
Emne	Beskrivelse 1	Beskrivelse 2
Luftmengde for liten.	Urent viftehjul/blader.	Rengjør viftehjul/blader.
Lyd (unormal fra vifte/motor).	Utslitte kulelagre.	Skift lagere.
Lyd (unormal fra vifte/motor).	Viftehjul er løsnet.	Viftehjul justeres og festes.
Aggregat/vifte vil ikke starte, kontaktor ligger inne.	Brudd eller kortslutning på motorviklinger vifte.	Kontroller viklinger, kontakt evt. vår serviceavdeling.
Systemnr	Produkt	System beskrivelse
360.0020	Villavent 251-10/B	Avtrekksvifte direkte drift
Emne	Beskrivelse 1	Beskrivelse 2
Luftmengde for liten.	Urent viftehjul/blader.	Rengjør viftehjul/blader.
Lyd (unormal fra vifte/motor).	Utslitte kulelagre.	Skift lagere.
Lyd (unormal fra vifte/motor).	Viftehjul er løsnet.	Viftehjul justeres og festes.
Aggregat/vifte vil ikke starte, kontaktor ligger inne.	Brudd eller kortslutning på motorviklinger vifte.	Kontroller viklinger, kontakt evt. vår serviceavdeling.
Systemnr	Produkt	System beskrivelse
360.0021	Villavent 251-10/B	Avtrekksvifte direkte drift
Emne	Beskrivelse 1	Beskrivelse 2
Luftmengde for liten.	Urent viftehjul/blader.	Rengjør viftehjul/blader.
Lyd (unormal fra vifte/motor).	Utslitte kulelagre.	Skift lagere.
Lyd (unormal fra vifte/motor).	Viftehjul er løsnet.	Viftehjul justeres og festes.
Aggregat/vifte vil ikke starte, kontaktor ligger inne.	Brudd eller kortslutning på motorviklinger vifte.	Kontroller viklinger, kontakt evt. vår serviceavdeling.
Systemnr	Produkt	System beskrivelse
360.0022		Avtrekksvifte direkte drift



Emne	Beskrivelse 1	Beskrivelse 2
Luftmengde for liten.	Urent viftehjul/blader.	Rengjør viftehjul/blader.
Lyd (unormal fra vifte/motor).	Utslitte kulelagre.	Skift lagere.
Lyd (unormal fra vifte/motor).	Viftehjul er løsnet.	Viftehjul justeres og festes.
Aggregat/vifte vil ikke starte, kontaktor ligger inne.	Brudd eller kortslutning på motorviklinger vifte.	Kontroller viklinger, kontakt evt. vår serviceavdeling.

Systemnr	Produkt	System beskrivelse
360.0023		Avtrekksvifte direkte drift

Emne	Beskrivelse 1	Beskrivelse 2
Luftmengde for liten.	Urent viftehjul/blader.	Rengjør viftehjul/blader.
Lyd (unormal fra vifte/motor).	Utslitte kulelagre.	Skift lagere.
Lyd (unormal fra vifte/motor).	Viftehjul er løsnet.	Viftehjul justeres og festes.
Aggregat/vifte vil ikke starte, kontaktor ligger inne.	Brudd eller kortslutning på motorviklinger vifte.	Kontroller viklinger, kontakt evt. vår serviceavdeling.

Systemnr	Produkt	System beskrivelse
360.0024		Avtrekksvifte direkte drift

Emne	Beskrivelse 1	Beskrivelse 2
Luftmengde for liten.	Urent viftehjul/blader.	Rengjør viftehjul/blader.
Lyd (unormal fra vifte/motor).	Utslitte kulelagre.	Skift lagere.
Lyd (unormal fra vifte/motor).	Viftehjul er løsnet.	Viftehjul justeres og festes.
Aggregat/vifte vil ikke starte, kontaktor ligger inne.	Brudd eller kortslutning på motorviklinger vifte.	Kontroller viklinger, kontakt evt. vår serviceavdeling.

Systemnr	Produkt	System beskrivelse
360.0025	Belimo Vifte Optimizer	Avtrekksvifte direkte drift

Emne	Beskrivelse 1	Beskrivelse 2
Luftmengde for liten.	Urent viftehjul/blader.	Rengjør viftehjul/blader.
Lyd (unormal fra vifte/motor).	Utslitte kulelagre.	Skift lagere.
Lyd (unormal fra vifte/motor).	Viftehjul er løsnet.	Viftehjul justeres og festes.
Aggregat/vifte vil ikke starte, kontaktor ligger inne.	Brudd eller kortslutning på motorviklinger vifte.	Kontroller viklinger, kontakt evt. vår serviceavdeling.



Systemnr	Produkt	System beskrivelse
360.0026	Belimo Vifte Optmizer	Avtrekksvifte direkte drift
Emne	Beskrivelse 1	Beskrivelse 2
Luftmengde for liten.	Urent viftehjul/blader.	Rengjør viftehjul/blader.
Lyd (unormal fra vifte/motor).	Utslitte kulelagre.	Skift lagere.
Lyd (unormal fra vifte/motor).	Viftehjul er løsnet.	Viftehjul justeres og festes.
Aggregat/vifte vil ikke starte, kontaktor ligger inne.	Brudd eller kortslutning på motorviklinger vifte.	Kontroller viklinger, kontakt evt. vår serviceavdeling.
Systemnr	Produkt	System beskrivelse
360.0027	Belimo Vifte Optmizer	Avtrekksvifte direkte drift
Emne	Beskrivelse 1	Beskrivelse 2
Luftmengde for liten.	Urent viftehjul/blader.	Rengjør viftehjul/blader.
Lyd (unormal fra vifte/motor).	Utslitte kulelagre.	Skift lagere.
Lyd (unormal fra vifte/motor).	Viftehjul er løsnet.	Viftehjul justeres og festes.
Aggregat/vifte vil ikke starte, kontaktor ligger inne.	Brudd eller kortslutning på motorviklinger vifte.	Kontroller viklinger, kontakt evt. vår serviceavdeling.
Systemnr	Produkt	System beskrivelse
360.0028	Belimo Vifte Optmizer	Avtrekksvifte direkte drift
Emne	Beskrivelse 1	Beskrivelse 2
Luftmengde for liten.	Urent viftehjul/blader.	Rengjør viftehjul/blader.
Lyd (unormal fra vifte/motor).	Utslitte kulelagre.	Skift lagere.
Lyd (unormal fra vifte/motor).	Viftehjul er løsnet.	Viftehjul justeres og festes.
Aggregat/vifte vil ikke starte, kontaktor ligger inne.	Brudd eller kortslutning på motorviklinger vifte.	Kontroller viklinger, kontakt evt. vår serviceavdeling.
Systemnr	Produkt	System beskrivelse
360.0029	Belimo Vifte Optmizer	Avtrekksvifte direkte drift
Emne	Beskrivelse 1	Beskrivelse 2
Luftmengde for liten.	Urent viftehjul/blader.	Rengjør viftehjul/blader.
Lyd (unormal fra vifte/motor).	Utslitte kulelagre.	Skift lagere.
Lyd (unormal fra vifte/motor).	Viftehjul er løsnet.	Viftehjul justeres og festes.



Aggregat/vifte vil ikke starte, kontaktor ligger inne.	Brudd eller kortslutning på motorviklinger vifte.	Kontroller viklinger, kontakt evt. vår serviceavdeling.
Systemnr	Produkt	System beskrivelse
360.0030	Belimo Vifte Optmizer	Avtrekksvifte direkte drift
Emne	Beskrivelse 1	Beskrivelse 2
Luftmengde for liten.	Urent viftehjul/blader.	Rengjør viftehjul/blader.
Lyd (unormal fra vifte/motor).	Utslitte kulelagre.	Skift lagere.
Lyd (unormal fra vifte/motor).	Viftehjul er løsnet.	Viftehjul justeres og festes.
Aggregat/vifte vil ikke starte, kontaktor ligger inne.	Brudd eller kortslutning på motorviklinger vifte.	Kontroller viklinger, kontakt evt. vår serviceavdeling.
Systemnr	Produkt	System beskrivelse
360.0031	Belimo Vifte Optmizer	Avtrekksvifte direkte drift
Emne	Beskrivelse 1	Beskrivelse 2
Luftmengde for liten.	Urent viftehjul/blader.	Rengjør viftehjul/blader.
Lyd (unormal fra vifte/motor).	Utslitte kulelagre.	Skift lagere.
Lyd (unormal fra vifte/motor).	Viftehjul er løsnet.	Viftehjul justeres og festes.
Aggregat/vifte vil ikke starte, kontaktor ligger inne.	Brudd eller kortslutning på motorviklinger vifte.	Kontroller viklinger, kontakt evt. vår serviceavdeling.
Systemnr	Produkt	System beskrivelse
360.0032	Belimo Vifte Optmizer	Avtrekksvifte direkte drift
Emne	Beskrivelse 1	Beskrivelse 2
Luftmengde for liten.	Urent viftehjul/blader.	Rengjør viftehjul/blader.
Lyd (unormal fra vifte/motor).	Utslitte kulelagre.	Skift lagere.
Lyd (unormal fra vifte/motor).	Viftehjul er løsnet.	Viftehjul justeres og festes.
Aggregat/vifte vil ikke starte, kontaktor ligger inne.	Brudd eller kortslutning på motorviklinger vifte.	Kontroller viklinger, kontakt evt. vår serviceavdeling.
Systemnr	Produkt	System beskrivelse
360.0033	Belimo Vifte Optmizer	Avtrekksvifte direkte drift
Emne	Beskrivelse 1	Beskrivelse 2
Luftmengde for liten.	Urent viftehjul/blader.	Rengjør viftehjul/blader.
Lyd (unormal fra vifte/motor).	Utslitte kulelagre.	Skift lagere.



vifte/motor).		
Lyd (unormal fra vifte/motor).	Viftehjul er løsnet.	Viftehjul justeres og festes.
Aggregat/vifte vil ikke starte, kontaktor ligger inne.	Brudd eller kortslutning på motorviklinger vifte.	Kontroller viklinger, kontakt evt. vår serviceavdeling.
Systemnr	Produkt	System beskrivelse
360.0034	Belimo Vifte Optmizer	Avtrekksvifte direkte drift
Emne	Beskrivelse 1	Beskrivelse 2
Luftmengde for liten.	Urent viftehjul/blader.	Rengjør viftehjul/blader.
Lyd (unormal fra vifte/motor).	Utslitte kulelagre.	Skift lagere.
Lyd (unormal fra vifte/motor).	Viftehjul er løsnet.	Viftehjul justeres og festes.
Aggregat/vifte vil ikke starte, kontaktor ligger inne.	Brudd eller kortslutning på motorviklinger vifte.	Kontroller viklinger, kontakt evt. vår serviceavdeling.
Systemnr	Produkt	System beskrivelse
360.0035	Belimo Vifte Optmizer	Avtrekksvifte direkte drift
Emne	Beskrivelse 1	Beskrivelse 2
Luftmengde for liten.	Urent viftehjul/blader.	Rengjør viftehjul/blader.
Lyd (unormal fra vifte/motor).	Utslitte kulelagre.	Skift lagere.
Lyd (unormal fra vifte/motor).	Viftehjul er løsnet.	Viftehjul justeres og festes.
Aggregat/vifte vil ikke starte, kontaktor ligger inne.	Brudd eller kortslutning på motorviklinger vifte.	Kontroller viklinger, kontakt evt. vår serviceavdeling.
Systemnr	Produkt	System beskrivelse
360.0036	Belimo Vifte Optmizer	Avtrekksvifte direkte drift
Emne	Beskrivelse 1	Beskrivelse 2
Luftmengde for liten.	Urent viftehjul/blader.	Rengjør viftehjul/blader.
Lyd (unormal fra vifte/motor).	Utslitte kulelagre.	Skift lagere.
Lyd (unormal fra vifte/motor).	Viftehjul er løsnet.	Viftehjul justeres og festes.
Aggregat/vifte vil ikke starte, kontaktor ligger inne.	Brudd eller kortslutning på motorviklinger vifte.	Kontroller viklinger, kontakt evt. vår serviceavdeling.
Systemnr	Produkt	System beskrivelse
360.0037	Belimo Vifte Optmizer	Avtrekksvifte direkte drift



Emne	Beskrivelse 1	Beskrivelse 2
Luftmengde for liten.	Urent viftehjul/blader.	Rengjør viftehjul/blader.
Lyd (unormal fra vifte/motor).	Utslitte kulelagre.	Skift lagere.
Lyd (unormal fra vifte/motor).	Viftehjul er løsnet.	Viftehjul justeres og festes.
Aggregat/vifte vil ikke starte, kontaktor ligger inne.	Brudd eller kortslutning på motorviklinger vifte.	Kontroller viklinger, kontakt evt. vår serviceavdeling.

Systemnr	Produkt	System beskrivelse
360.0038	Belimo Vifte Optmizer	Avtrekksvifte direkte drift

Emne	Beskrivelse 1	Beskrivelse 2
Luftmengde for liten.	Urent viftehjul/blader.	Rengjør viftehjul/blader.
Lyd (unormal fra vifte/motor).	Utslitte kulelagre.	Skift lagere.
Lyd (unormal fra vifte/motor).	Viftehjul er løsnet.	Viftehjul justeres og festes.
Aggregat/vifte vil ikke starte, kontaktor ligger inne.	Brudd eller kortslutning på motorviklinger vifte.	Kontroller viklinger, kontakt evt. vår serviceavdeling.

Systemnr	Produkt	System beskrivelse
360.0039	Belimo Vifte Optmizer	Avtrekksvifte direkte drift

Emne	Beskrivelse 1	Beskrivelse 2
Luftmengde for liten.	Urent viftehjul/blader.	Rengjør viftehjul/blader.
Lyd (unormal fra vifte/motor).	Utslitte kulelagre.	Skift lagere.
Lyd (unormal fra vifte/motor).	Viftehjul er løsnet.	Viftehjul justeres og festes.
Aggregat/vifte vil ikke starte, kontaktor ligger inne.	Brudd eller kortslutning på motorviklinger vifte.	Kontroller viklinger, kontakt evt. vår serviceavdeling.

Systemnr	Produkt	System beskrivelse
360.0040	Belimo Vifte Optmizer	Avtrekksvifte direkte drift

Emne	Beskrivelse 1	Beskrivelse 2
Luftmengde for liten.	Urent viftehjul/blader.	Rengjør viftehjul/blader.
Lyd (unormal fra vifte/motor).	Utslitte kulelagre.	Skift lagere.
Lyd (unormal fra vifte/motor).	Viftehjul er løsnet.	Viftehjul justeres og festes.
Aggregat/vifte vil ikke starte, kontaktor ligger inne.	Brudd eller kortslutning på motorviklinger vifte.	Kontroller viklinger, kontakt evt. vår serviceavdeling.



Systemnr	Produkt	System beskrivelse
360.0041	Belimo Vifte Optmizer	Avtrekksvifte direkte drift
Emne	Beskrivelse 1	Beskrivelse 2
Luftmengde for liten.	Urent viftehjul/blader.	Rengjør viftehjul/blader.
Lyd (unormal fra vifte/motor).	Utslitte kulelagre.	Skift lagere.
Lyd (unormal fra vifte/motor).	Viftehjul er løsnet.	Viftehjul justeres og festes.
Aggregat/vifte vil ikke starte, kontaktor ligger inne.	Brudd eller kortslutning på motorviklinger vifte.	Kontroller viklinger, kontakt evt. vår serviceavdeling.
Systemnr	Produkt	System beskrivelse
360.0042	Belimo Vifte Optmizer	Avtrekksvifte direkte drift
Emne	Beskrivelse 1	Beskrivelse 2
Luftmengde for liten.	Urent viftehjul/blader.	Rengjør viftehjul/blader.
Lyd (unormal fra vifte/motor).	Utslitte kulelagre.	Skift lagere.
Lyd (unormal fra vifte/motor).	Viftehjul er løsnet.	Viftehjul justeres og festes.
Aggregat/vifte vil ikke starte, kontaktor ligger inne.	Brudd eller kortslutning på motorviklinger vifte.	Kontroller viklinger, kontakt evt. vår serviceavdeling.
Systemnr	Produkt	System beskrivelse
360.0043	Belimo Vifte Optmizer	Avtrekksvifte direkte drift
Emne	Beskrivelse 1	Beskrivelse 2
Luftmengde for liten.	Urent viftehjul/blader.	Rengjør viftehjul/blader.
Lyd (unormal fra vifte/motor).	Utslitte kulelagre.	Skift lagere.
Lyd (unormal fra vifte/motor).	Viftehjul er løsnet.	Viftehjul justeres og festes.
Aggregat/vifte vil ikke starte, kontaktor ligger inne.	Brudd eller kortslutning på motorviklinger vifte.	Kontroller viklinger, kontakt evt. vår serviceavdeling.
Systemnr	Produkt	System beskrivelse
360.0044	Belimo Vifte Optmizer	Avtrekksvifte direkte drift
Emne	Beskrivelse 1	Beskrivelse 2
Luftmengde for liten.	Urent viftehjul/blader.	Rengjør viftehjul/blader.
Lyd (unormal fra vifte/motor).	Utslitte kulelagre.	Skift lagere.
Lyd (unormal fra vifte/motor).	Viftehjul er løsnet.	Viftehjul justeres og festes.



Aggregat/vifte vil ikke starte, kontaktor ligger inne.	Brudd eller kortslutning på motorviklinger vifte.	Kontroller viklinger, kontakt evt. vår serviceavdeling.
Systemnr	Produkt	System beskrivelse
360.0045	Belimo Vifte Optmizer	Avtrekksvifte direkte drift
Emne	Beskrivelse 1	Beskrivelse 2
Luftmengde for liten.	Urent viftehjul/blader.	Rengjør viftehjul/blader.
Lyd (unormal fra vifte/motor).	Utslitte kulelagre.	Skift lagere.
Lyd (unormal fra vifte/motor).	Viftehjul er løsnet.	Viftehjul justeres og festes.
Aggregat/vifte vil ikke starte, kontaktor ligger inne.	Brudd eller kortslutning på motorviklinger vifte.	Kontroller viklinger, kontakt evt. vår serviceavdeling.
Systemnr	Produkt	System beskrivelse
360.0046	Belimo Vifte Optmizer	Avtrekksvifte direkte drift
Emne	Beskrivelse 1	Beskrivelse 2
Luftmengde for liten.	Urent viftehjul/blader.	Rengjør viftehjul/blader.
Lyd (unormal fra vifte/motor).	Utslitte kulelagre.	Skift lagere.
Lyd (unormal fra vifte/motor).	Viftehjul er løsnet.	Viftehjul justeres og festes.
Aggregat/vifte vil ikke starte, kontaktor ligger inne.	Brudd eller kortslutning på motorviklinger vifte.	Kontroller viklinger, kontakt evt. vår serviceavdeling.
Systemnr	Produkt	System beskrivelse
360.0047	Belimo Vifte Optmizer	Avtrekksvifte direkte drift
Emne	Beskrivelse 1	Beskrivelse 2
Luftmengde for liten.	Urent viftehjul/blader.	Rengjør viftehjul/blader.
Lyd (unormal fra vifte/motor).	Utslitte kulelagre.	Skift lagere.
Lyd (unormal fra vifte/motor).	Viftehjul er løsnet.	Viftehjul justeres og festes.
Aggregat/vifte vil ikke starte, kontaktor ligger inne.	Brudd eller kortslutning på motorviklinger vifte.	Kontroller viklinger, kontakt evt. vår serviceavdeling.
Systemnr	Produkt	System beskrivelse
360.0048	Belimo Vifte Optmizer	Avtrekksvifte direkte drift
Emne	Beskrivelse 1	Beskrivelse 2
Luftmengde for liten.	Urent viftehjul/blader.	Rengjør viftehjul/blader.
Lyd (unormal fra vifte/motor).	Utslitte kulelagre.	Skift lagere.



vifte/motor).		
Lyd (unormal fra vifte/motor).	Viftehjul er løsnet.	Viftehjul justeres og festes.
Aggregat/vifte vil ikke starte, kontaktor ligger inne.	Brudd eller kortslutning på motorviklinger vifte.	Kontroller viklinger, kontakt evt. vår serviceavdeling.
Systemnr	Produkt	System beskrivelse
360.0049	Belimo Vifte Optmizer	Avtrekksvifte direkte drift
Emne	Beskrivelse 1	Beskrivelse 2
Luftmengde for liten.	Urent viftehjul/blader.	Rengjør viftehjul/blader.
Lyd (unormal fra vifte/motor).	Utslitte kulelagre.	Skift lagere.
Lyd (unormal fra vifte/motor).	Viftehjul er løsnet.	Viftehjul justeres og festes.
Aggregat/vifte vil ikke starte, kontaktor ligger inne.	Brudd eller kortslutning på motorviklinger vifte.	Kontroller viklinger, kontakt evt. vår serviceavdeling.
Systemnr	Produkt	System beskrivelse
360.0050	Belimo Vifte Optmizer	Avtrekksvifte direkte drift
Emne	Beskrivelse 1	Beskrivelse 2
Luftmengde for liten.	Urent viftehjul/blader.	Rengjør viftehjul/blader.
Lyd (unormal fra vifte/motor).	Utslitte kulelagre.	Skift lagere.
Lyd (unormal fra vifte/motor).	Viftehjul er løsnet.	Viftehjul justeres og festes.
Aggregat/vifte vil ikke starte, kontaktor ligger inne.	Brudd eller kortslutning på motorviklinger vifte.	Kontroller viklinger, kontakt evt. vår serviceavdeling.
Systemnr	Produkt	System beskrivelse
360.0051	Belimo Vifte Optmizer	Avtrekksvifte direkte drift
Emne	Beskrivelse 1	Beskrivelse 2
Luftmengde for liten.	Urent viftehjul/blader.	Rengjør viftehjul/blader.
Lyd (unormal fra vifte/motor).	Utslitte kulelagre.	Skift lagere.
Lyd (unormal fra vifte/motor).	Viftehjul er løsnet.	Viftehjul justeres og festes.
Aggregat/vifte vil ikke starte, kontaktor ligger inne.	Brudd eller kortslutning på motorviklinger vifte.	Kontroller viklinger, kontakt evt. vår serviceavdeling.
Systemnr	Produkt	System beskrivelse
360.0052	Belimo Vifte Optmizer	Avtrekksvifte direkte drift



Emne	Beskrivelse 1	Beskrivelse 2
Luftmengde for liten.	Urent viftehjul/blader.	Rengjør viftehjul/blader.
Lyd (unormal fra vifte/motor).	Utslitte kulelagre.	Skift lagere.
Lyd (unormal fra vifte/motor).	Viftehjul er løsnet.	Viftehjul justeres og festes.
Aggregat/vifte vil ikke starte, kontaktor ligger inne.	Brudd eller kortslutning på motorviklinger vifte.	Kontroller viklinger, kontakt evt. vår serviceavdeling.