



Systeminformasjon

20. mai. 2015

ANLEGGSOVERSIKT:

Systemnr.	Betjener
360.0001	Blokk 1 - 3
360.0002	Blokk 4 - 6
360.0004	Forsamlingslokale
360.0005	B1 inngang 27 B leil H0102, H0202, H0302, H0402
360.0006	B1 inngang 27 B leil H0101, H0201, H0301, H0401
360.0007	B1 inngang 25 leil H0102, H0202, H0302, H0402
360.0008	B2 inngang 25 leil H0102, H0201, H0301, H0401
360.0009	B2 inngang 25 leil H0101, H0205, H0305, H0405
360.0010	B2 inngang 25 leil H0204, H0304, H0404
360.0011	B3 inngang 23 leil H0101, H0201, H0301, H0401, H0501
360.0012	B3 inngang 23 leil H0102, H0202, H0302, H0402
360.0013	B4 inngang 21B leil H0101, H0201, H0301, H0401
360.0014	B4 inngang 21B leil H0102, H0202, H0302, H0402
360.0015	B4 inngang 19 leil H0101, H0201, H0301, H0401
360.0016	B4 inngang 21A leil H0102, inngang 19 H0202, H0302, H0402
360.0017	B5 inngang 19 leil H0101, H0203, H0303, H0403, H0503
360.0018	B6 inngang 19 leil H0204, H0304, H0404, H0504
360.0019	B6 inngang 17 leil H0201, H0301, H0401, H0501
360.0020	B6 inngang 17 leil H0202, H0302, H0402, H0502
360.0021	B6 inngang 17 leil H0102 H0203, H0303, H0403, H0503
360.0022	Boder U - etg
360.0023	Boder U - etg
360.0024	Boder U - etg
360.0025	B1 Inngang 27B, leil H0102, H0202, H0302, H0402
360.0026	B1 Inngang 27B, leil H0102, H0202, H0302, H0402
360.0027	B1 inngang 27B, leil H0101, H0201, H0301, H0401
360.0028	B1 inngang 27B, leil H0101, H0201, H0301, H0401
360.0029	B1 inngang 25, leil H0101, H0205, H0305, H0405
360.0030	B1 inngang 25, leil H0101, H0205, H0305, H0405
360.0031	B2 inngang 25, leil H0102, H0201, H0301, H0401
360.0032	B2 inngang 25, leil H0102, H0201, H0301, H0401
360.0033	B2 inngang 25, leil H0203, H0204, H0303, H0403, H0404
360.0034	B2 inngang 25, leil H0203, H0204, H0303, H0403, H0404
360.0035	B3 inngang 23, leil H0101, H0201, H0301, H0401, H0501



360.0036	B3 inngang 23, leil H0101, H0201, H0301, H0401, H0501
360.0037	B3 inngang 23, leil H0102, H0202, H0302, H0402
360.0038	B3 inngang 23, leil H0102, H0202, H0302, H0402
360.0039	
360.0040	
360.0041	
360.0042	
360.0043	
360.0044	
360.0045	
360.0046	
360.0047	
360.0048	
360.0049	
360.0050	
360.0051	
360.0052	

ANLEGGSSINFORMASJON:

Hver klimacelle har balansert ventilasjon, dvs. tilførsel av behandlet friskluft samt mekanisk avtrekk, mens sekundære rom som toaletter og bøttekott, kun har mekanisk avtrekk og luftoverstrømning fra tiliggende rom.

Uteluften tas inn gjennom inntaksrist og spjeld, behandles i filter, roterende varmegjenvinner, vann varmebatteri, og føres ut i kanalnettet ved hjelp av tilluftsvifte.

Brukt luft fra klimacellene trekkes ved hjelp av avtrekksvifte gjennom filter, varmegjenvinner og ut i garasje anlegg.

Kanalanlegget føres fra teknisk rom, gjennom sjakter og fordeles i etasjene via korridortraséer.

Systemet reguleres med utekompensert tilluftstemperatur og forsering styres fra urbryter i leilighet. Skal kun stå i forsert ved dusjing.

Systemet blir regulert i økonomisk sekvens ved kombibatteri, dvs. ved økende varmebehov legger varmegjenvinner inn før varmebatteri. Ved kjølebehov kobles varmebatteri inn og varmegjenvinner ut før kjølebatteri legger inn.